POVOS 奔腾 www.povos.com.cn

上海奔腾企业(集团)有限公司 Shanghai POVOS Enterprise (Group) Co..ltd.

若有质量问题,请与销售商或本公司指定的特约维修部联系,维修服务有关事项请参照保修卡。服务不到的地方请与我公司总部售后服务中心联系。

公司地址:上海市松江区沪松路999号

邮 编:201613


服务电话:800-8202810

POVOS®

执行标准:

GB4706.1-1998 GB4706.19-2004 GB4706.13-2004

产品卫生许可批件号:沪卫水字[2006]50009号



使用说明书

使用前请详细阅读此说明书

型号:PY-L622-X(C)

上海奔腾企业(集团)有限公司 Shanghai POVOS Enterprise (Group) Co.,Itd.


POVOS°奔腾

POVOS奔腾

目录

H %	
部件名称 ————————————————————————————————————	2
控制面板及按键功能说明—————	3
注意事项 ————————————————————————————————————	6
功能简介 ————————————————————————————————————	7
使用步骤 ————————————————————————————————————	7
故障保护 ————————————————————————————————————	8
故障检查 ————————————————————————————————————	8
清洁保养 ————————————————————————————————————	9
固定装置安装示意图 ————————————————————————————————————	10
技术参数表	10
质保事项 ————————————————————————————————————	11
保修卡 ————	12

部件名称



POVOS。奔腾

控制面板及按键功能说明

● 开机及显示屏

※插上电源,蜂鸣器鸣叫一声,显示屏各部分同时显示3~5秒钟, 饮水机进入待机状态。(如下图)



2 "加热/+"按键

※在进入待机状态后,按"加热/+"键,进入加热状态,饮水机开始加热,显示屏上的红色加热指示条从两侧向中间依次点亮(循环闪动),当水温升到设定值时加热停止,进入保温状态(加热指示条点亮不动);水温下降到低于设定值5℃时自动恢复加热。

2 "加热/+"按键

※按住"加热/+"键1秒将停止加热。 再次按下"加热/+"键又开始加 热(水温低于设定温度)或进入保 温状态(水温高于设定温度)。默 认值为95℃停止加热。

3 "制冷/-"按键

- ※ 在进入待机状态后,按"制冷/-" 键,进入制冷状态,饮水机开始 制冷,显示屏上的蓝色制冷指示 条从两侧向中间依次点亮(循环闪 动)。当水温下降到设定值时制冷 停止,进入保温状态(制冷指示条 点亮不动);当水温升高到高 定温度3℃时自动恢复制冷。
- ※按住"制冷/-"键1秒将停止制冷。 再次按下"制冷/-"键又开始制 冷(水温高于设定温度)或进入保 温状态(水温低于设定温度)。默 认值为5℃停止制冷。

控制面板及按键功能说明

4 "消毒"按键

※按下消毒键,开始消毒,"消毒"线框点亮,消毒图标闪烁。 消毒时间30分钟后自动停止。 消毒时,按住"消毒"键1秒停止消毒。

6 "设置"按键

- ※ 按置"键,设置系统参数。设置系统多数。设置包括:热水温度,以及节能时间,市路上,以及节能时间。设置,对温度,以及节能时间。设定,对温度分别顺序为:热水温度分为的。温度分为时间,时设置,对于的,对于能力,对于能关机分钟设置。
- ※ 热水温度设置: 热水温度闪烁显示当前设置的温度,"热水"字线框点亮,按"加热/+"键升高1,按"制冷/一"键下降1。持续按住"加热/+"或"制冷/一"键,数值连续升高或下降。出厂默认的热水温度设置值为95℃(设定范围为35℃~95℃)。

6 "设置"按键

- ※ 冷水温度设置:冷水温度闪烁显示当前设置的温度,"冷水"字线框点亮,按"加热/+"键升高1,按"制冷/一"键下降1。持续按住"加热/+"或"制冷/一"键,数值连续升高或下降。出厂默认的冷水温度设置值为5℃(设定范围为5℃~25℃)。
- ※ 当前时间小时设置: 小时数值闪烁显示当前小时,按"加热/+"键加1,按"制冷/一"键减1,持续按住"加热/+"或"制冷/一"键,数值连续升高或下降,可在0~23~0循环变化。
- ※ 当前时间分钟设置:分钟数值闪烁显示当前分钟,按"加热/+"键加1,按"制冷/一"键减1,持续按住"加热/+"或"制冷/一"键,数值连续升高或下降,可在0~59~0循环变化。
- ※ 节能模式开启/关闭: 节能图标和"节能"字线框闪烁,按"加热/+"键,为选择节能工作模式,节能图标点亮;按"制冷/一"键,取消节能工作模式,节能图标熄灭。

POVOS奔腾

控制面板及按键功能说明

6 "设置"按键

- ※ 节能开机时间小时设置: 时钟图标点亮, "定时开"线框点亮, 小时数值闪烁显示节能开机小时值, 按"加热/+"键加1, 按"制冷/一"键减1, 持续按住"加热/+"或"制冷/一"键, 数值连续升高或下降, 可在0~23~0循环变化。
- ※ 节能开机时间分钟设置: 时钟图标点亮, "定时开"线框点亮, 分钟数值闪烁显示节能开机分钟值,按"加热/+"键加15,按 "制冷/一"键减15,可在0~15 ~30~45循环变化。
- ※ 节能关机时间小时设置: 时钟图标点亮, "定时关"线框点亮, 小时数值闪烁显示节能关机小时值,按"加热/+"键加1,按"制冷/一"键减1,持续按住"加热/+"或"制冷/一"键,数值连续升高或下降,可在0~23~0循环变化。


6 "设置"按键

※ 节能关机时间分钟设置: 时钟图标点亮, "定时关"线框点亮, 分钟数值闪烁显示节能关机分钟值,按"加热/+"键加15,按"制冷/-"键减15,可在0~15~30~45循环变化。


6 工作模式

- ※常规模式:程序默认模式,没有任何自动开关机的操作,用户手动控制加热、制冷或者消毒。

注意事项




- ※压缩机型在搬动时请勿倒置,倾倒不超过45度,以免损坏机器或发生意外。



※ 若长时间不使用本机,请把电源 插头拔掉,并通过排水口将机内 余水全部放完。当电器处于冰点 以下环境,导致机器出现冰堵情 况时,需关闭制冷开关4小时后, 才能打开制冷开关继续工作。

- ※ 禁止用插入或拔出电源插头的方式开停机,也不要任意加长电源 线以免引起火灾。
- ※ 按下热水按键直至水龙头有水流 出后才能插上电源,方可闭合加 热开关以免造成干烧而损坏部件, 切记!
- ※ 机器必须使用有可靠接地的三芯插座,并使用动作可靠的漏电保护开关。
- ※ 若长时间不使用冷水或热水,可断开加热或制冷开关,以节省用电。



- ※ 勿使用汽油等有机溶剂擦拭机体; 严禁用水冲洗机身或用喷溅水清 洗饮水机。使用矿泉水时,请注 意定期除垢清洗饮水机。
- ※ 使用净水瓶时,请检查饮水机与 净水瓶配合以及净水瓶的密封性 能是否完好,否则使用时会造成 饮水机漏水。
- ※ 压缩机机型在断开制冷开关或电源开关后,须经过至少3分钟后才允许重新启动饮水机。
- ※ 电源线采用Y型连接方式,如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员更换。

POVOS奔腾

功能简介

- 1. 具有制冷水、热水能力,能输出冷水、热水,适用于3-5加仑水瓶和奔腾 净水器,可外置水杯桶(另配)。
- 2. PY-622型号系列饮水机带20升超大容量臭氧消毒柜,消毒柜搁架的最大承托力为4kg力,臭氧发生器的有效工作寿命超过20000小时。消毒柜启动10分钟后,柜内臭氧浓度即可超过20毫克/立方米,有效时间超过30分钟,能有效杀灭金黄色葡萄球菌等一般有害细菌。
- 3. 多重防干烧保护技术,更多安全保障。
- 4. A0T杀菌技术, 杀菌更有效。
- 5. 真彩液晶显示,感受科技时尚魅力。
- 6. 顶级SUS304不锈钢内胆, 使用寿命长, 不结垢。
- 7. 压缩机采用智能三分钟保护,极大延长了使用寿命。

使用步骤

- 1. 撕去水桶盖上的标签。
- 2. 将水桶垂直插入机器上的聪明座,按下热水按键,直到有水流出。
- 3. 将电源插头插入插座,闭合电源开关,机器处于工作状态。
- 4. 饮水机工作时显示屏会显示相应的状态(可参照控制面板及按键功能说明)。
- 5. 水用完后,双手捧住桶身,垂直向上抽出水桶,再换装另一桶水。
- 6. 将食具放入消毒柜前,应尽量沥尽水分。

故障保护

1. 干烧保护

当加热端出现干烧时,热水温度显示区域 "88" 字符显示 "E1" ,蜂鸣器持续间歇鸣叫十次,停止所有功能。

2. 超温保护

当加热端温度过高时,停止所有功能,热水温度显示区域显示"E2", 蜂鸣器持续间歇鸣叫十次,当制冷端温度超过指定温度时,停止所有功 能,水温显示区域显示"E2",蜂鸣器间歇鸣叫十次。

3. 传感器故障保护

当传感器出现故障时,对应加热端或制冷端停止工作,相应水温显示区域显示"E3",蜂鸣器持续间歇鸣叫十次。

4. 故障自检恢复功能

当发生异常报警时,饮水机停止工作,报警持续10次后停止,每隔10分钟 自检一次,当故障排除后,自行恢复正常工作。

故障检查

饮水机在使用过程中出现下列情况属正常现象,请用户放心使用

- 1. 在加热的过程中加热管会有轻微的噪音发出,属正常现象。
- 2. 当热水罐处于缺水加热时,防干烧装置自动断开,不能自动复位,需专业技术人员手动复位,是按国家安全标准要求设计的,属正常现象。
- 3. 饮水机的压缩机正常工作时有轻微的噪音,尤其是在压缩机启动与关闭时会有"咔嗒"一声,属正常现象。
- 4. 环境温度较高时,制冷速度会相对慢一些,属正常现象。
- 5.当对茶具等消毒时,打开柜门有刺鼻性臭氧气味发出,属正常现象。

POVOS奔腾

故障检查

序号	故障现象	产生原因	排除方法
1	水温不合适	1.短时间用水量过多 2.电源未接通	1. 稍等片刻,即可再次取水 2. 将开关置于"开"位置; 检查并插好电源插头
2	水龙头无水出	1.水瓶无水 2.聪明座入水孔被水 瓶封盖纸堵塞	1. 换装一瓶水 2. 清除废纸,注意撕去水瓶 盖上的封帖,再把水瓶放 上去
3	聪明座漏水	水瓶破损	更换水瓶
4	噪声大	机器安放不平稳	机器应置于平稳厚实的平 面上
5	冷水龙头不出水	冰堵	关闭制冷开关4小时

- 注: 1. 以上为常见故障的判断与检查。
 - 2. 请不要自行拆卸修理,避免发生危险。如果有故障无法自行恢复正常, 请到我公司指定的特约维修部联系。

清洁保养

- 注:清洁保养工作不在保修范围之内。在进行下列操作时,请断开 机器的电源,以免发生意外!
- 1. 新机在出厂时已消毒,第一次使用,只需用水清洗即可。
- 2. 冲洗和排水方法如下:

将水瓶垂直倒插入饮水机,打开水龙头,排出大约1升水后从饮水机上取 下水桶,取下机身背面(或底部)的排水塞,将机内余水全部排清,旋上 排水塞后,即可正常使用。


注意: 热水罐所排水的水温度可能很高,请小心操作,以免烫伤。


- 3. 每次清洗最好使用奔腾饮水机专用消毒剂和除垢剂。一般情况消毒每隔 三个月进行一次(具体时间视饮水机的工作环境而定):除垢每隔六个月 进行一次(具体时间视饮水机使用矿泉水的程度来定):消毒清洗和除垢 方法参照消毒剂和除垢剂使用说明书。
- 4. 可使用任何非摩擦性的中性日用洗涤剂清洁机体表面,但要避免水进入 机内。

固定装置安装示意图

注:本产品为固定式器具,请用户根据实际需要自行购买安装。 安装说明:

- 1. 按图示将左下角及右下角的螺钉卸下。
- 2. 用螺钉将两个固定板分别固定饮水机 的左下角及右下角。
- 3. 用螺钉将固定板固定于摆放饮水机的 地面或桌面。









技术参数表

型号	PY-L622-X (C)		
额定电压/频率	220V~/50Hz		
额定功率/电流	525W/2.5A		
加热/制冷功率	420W/100W		
消毒功率	5W		
额定制热水能力	≥90°C 5L/h		
额定制冷水能力	≤10°C 2L/h		
耗电量	≤1.18k ₩ • h/24h		
使用环境	温度: 10~38℃ 相对湿度: ≤90%		
重量(千克)	17.5kg/19.2kg		
包装尺寸(毫米) 长×宽×高	360×380×1025 (mm)		

质保事项

- 1. 为确保用户利益,凡购买"奔腾"牌饮水机的用户,如果因产品质量问题 发生故障,可以凭发票、产品合格证和保修卡到当地的"奔腾饮水机特约 维修站"进行维修,我公司对"奔腾"牌饮水机进行整机保修一年,主要 部件(压缩机)保修三年。
- 2. 如发现产品的质量问题,请联系就近的特约维修部修理,切勿自行拆卸本机,否则用户将失去本产品的保修权,而且因此造成质量问题或事故,本公司不承担任何责任。
- 3. 自购买之日起一年内为保修期,在此之内产品出现非人为质量问题本公司 负责免费维修。产品维修以用户保修卡,产品合格证和销售点发票为凭证。
- 4. 以下情况之一者不在保修范围之内:
 - 1) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
 - 2) 非奔腾特约维修人员拆卸产品所造成损坏的;
 - 3) 没有购销发票或购销发票与产品型号不符的;
 - 4) 因不可抗拒力造成损坏的:
 - 5) 超过保修期的。
- 5. 保修范围之外的产品维修,我公司将收取零件费和维修费,上门维修还将 收取上门服务费。为方便产品维修,请保留饮水机纸箱半年以上。

特别声明:

本说明书上所有的内容经过认真核对,如有任何印刷或着内容上的异议, 本公司保留解释权

另:产品若有技术改进、外观改动等变化,以实物为主,恕不另行通知。

保修卡

POVOS奔腾

顾客姓名		联系电话	
购买地点		购买日期	
产品名称		产品型号	
生产批号			
维修日期	维修i	己 录	备注
<u> </u>			

注: 自购买日起一年内为保修期。在正常使用的情况下,在保修期内机器出现故障,凭保修卡和发票到当地维修部进行维修,超过保修期或因用户使用不当造成损坏的则收取费用。

本产品若有故障,请与各维修点或我公司售后服务中心联系。

上海奔腾企业(集团)有限公司

Shanghai POVOS Enterprise (Group) Co.,Ltd.

地址: 上海市松江区沪松路999号 邮编: 201613 免费服务热线: 800-8202810